

实现外部按钮全开全关



打开软件

- 1.设备上电插网线
- 2.协议类型选择 UDP
- 3.填入本机的 IP 地址
- 4.端口号填入 9128
- 5.目标主机填入设备的 IP 地址
- 6.依次发送以下命令

houts1=11111111

louts1=xxxxxxxx

houts2=xxxxxxxx

louts2=00000000

USR-TCP232-Test 串口转网络调试助手



