



**IOTZONE<sup>®</sup>**

# Q6通信协议

**常州贞明电子科技有限公司**

Zhenming Electronic Technology Co., Ltd





## Q6 通信协议

网络参数设置后需要重启或者重新上电。

支持TCP、UDP、MQTT

TCP 端口1234

UDP 端口 9128

MQTT接收控制指令的订阅号是sn+ctr(如: Q661xxxxxxxx95b6ctr), 返回状态的订阅号是sn+state(如: Q661xxxxxxxx95b6state)

### 1. 查询设备状态

发送state=?

返回

```
{
  "cmd": "state",
  "output": "000000",
  "input": "000000",
  "runtime": 395,
  "ts": 395,
  "sn": "Q661xxxxxxxx95b6"
}
```

### 2. 继电器控制

发送setr=111111

1表示打开继电器

0表示关闭继电器

2表示点触

x表示状态不变

返回

```
{
  "cmd": "setr",
  "output": "111111",
  "input": "000000",
  "runtime": 504,
  "ts": 504,
  "sn": "Q661xxxxxxxx95b6"
}
```



### 3. 设置继电器保存

发送relaysave=111111

1表示开启继电器保存

0表示关闭继电器保存

返回:

```
{
  "cmd": "outset",
  "relaystatus": "111111",
  "relaysave": "111111",
  "pulsetm1": 10,
  "pulsetm2": 10,
  "pulsetm3": 10,
  "pulsetm4": 10,
  "pulsetm5": 10,
  "pulsetm6": 10,
  "jgtime": 0,
  "runtime": 570,
  "ts": 570,
  "sn": "Q661xxxxxxxx95b6"
}
```

### 4. 设置时序间隔时间

发送 jgtime=10 时序间隔时间为1秒

返回

```
{
  "cmd": "outset",
  "relaystatus": "111111",
  "relaysave": "111111",
  "pulsetm1": 10,
  "pulsetm2": 10,
  "pulsetm3": 10,
  "pulsetm4": 10,
  "pulsetm5": 10,
  "pulsetm6": 10,
  "jgtime": 10,
  "runtime": 588,
  "ts": 588,
  "sn": "Q661xxxxxxxx95b6"
}
```



## 5. 查询继电器参数设置

发送 outset=?

返回

```
{  
    "cmd": "outset",  
    "relaystatus": "111111",  
    "relaysave": "111111",  
    "pulsetm1": 10,  
    "pulsetm2": 10,  
    "pulsetm3": 10,  
    "pulsetm4": 10,  
    "pulsetm5": 10,  
    "pulsetm6": 10,  
    "jgtime": 10,  
    "runtime": 600,  
    "ts": 600,  
    "sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 6. 输入类型设置

发送intype=111111

1表示边沿输入

0表示电平输入

返回

```
{  
    "cmd": "inset",  
    "intype": "111111",  
    "senceon1": "3xxxxx",  
    "senceon2": "x3xxxx",  
    "senceon3": "xx3xxx",  
    "senceon4": "xxx3xx",  
    "senceon5": "xxxx3x",  
    "senceon6": "xxxxx3",  
    "senceoff1": "3xxxxx",  
    "senceoff2": "x3xxxx",  
    "senceoff3": "xx3xxx",  
    "senceoff4": "xxx3xx",  
    "senceoff5": "xxxx3x",  
    "senceoff6": "xxxxx3",  
    "runtime": 628,  
}
```



```
"ts": 628,  
"sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 7. 查询输入参数设置

发送inset=?

返回

```
{  
  "cmd": "inset",  
  "intype": "111111",  
  "senceon1": "3xxxxx",  
  "senceon2": "x3xxxx",  
  "senceon3": "xx3xxx",  
  "senceon4": "xxx3xx",  
  "senceon5": "xxxx3x",  
  "senceon6": "xxxxx3",  
  "senceoff1": "3xxxxx",  
  "senceoff2": "x3xxxx",  
  "senceoff3": "xx3xxx",  
  "senceoff4": "xxx3xx",  
  "senceoff5": "xxxx3x",  
  "senceoff6": "xxxxx3",  
  "runtime": 638,  
  "ts": 638,  
  "sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 8. 设置网络参数

发送pulsetm1=100，设置继电器1的点触时间为10秒

返回

```
{  
  "cmd": "outset",  
  "relaystatus": "111111",  
  "relaysave": "111111",  
  "pulsetm1": 100,  
  "pulsetm2": 10,  
  "pulsetm3": 10,  
  "pulsetm4": 10,  
  "pulsetm5": 10,  
  "pulsetm6": 10,
```



```
"jgtime": 10,  
"runtime": 654,  
"ts": 654,  
"sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 9. 设置时区

发送timezone=8

返回

```
{  
  "cmd": "ntpts",  
  "ntpip": "111.230.189.174",  
  "ntpuser": "0.0.0.0",  
  "timezone": 8,  
  "utc": "0:0:0-0",  
  "ts": 670,  
  "runtime": 670,  
  "sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 10. 设置上报间隔

最小间隔为30s

发送interval=100，设置间隔时间为100秒

返回

```
{  
  "cmd": "cloud",  
  "postip": "123.57.12.252",  
  "postpt": "9128",  
  "tcpserverpt": "1234",  
  "udpserverpt": "9128",  
  "mqttserver": "180.76.114.10",  
  "mqttport": "1883",  
  "interval": "100",  
  "runtime": 687,  
  "ts": 687,  
  "sn": "Q661xxxxxxxxx95b6"  
}
```

## 11. 重启设备

发送restart